## **National**



ナショナル電気ストーブ 取扱説明書

\*FE-10K1S



### 保証書別添付

このたびは、ナショナル電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。そのあと保存し、必要なときにお読 みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず 確かめ、販売店からお受け取りください。

| 上手に | 1市一 | TL | エー | <b>公</b> 东河南 |
|-----|-----|----|----|--------------|
| エナル | 史コ  | CI | ナル | 即电           |

| もくじ           |      |
|---------------|------|
| 安全上のご注意       | . 2  |
| 各部のなまえとはたらき   | 5    |
| お使いになるまえに     | - 6  |
| 使いかた          | 7    |
| お手入れのしかた      | 8    |
| 収納のしかた/故障かな!? | 9    |
| 保証とアフターサービス   | - 10 |
| 仕様            | 裏表紙  |

## 安全上のご注意。必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次の ように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。

この表示の欄は、「死亡または重慮などを負う可能性が規定される」

内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■絶対に分解したり、 修理・改造しない



発火したり、 異常動作して 火災や感電の 原因になりま 分解禁止 す。

・修理は販売店へご相談 ください。

■定格15A・交流100V のコンセントを単独で 使う



他の機器と併用す ると、発熱による 火災の原因になり ます。

●延長コードも定格15A以上 のものを単純でお使いくだ さしし

■乳幼児や自分で温度調 節のできない方には特 に注意する



やけどや低温やけ どをおこす恐れが あります。

■スプレーなどの缶を 本体の近くに置かない





爆発や火災の 原因になります。 ■カーテンなど燃えやす いものの近くでは使わ ない



火災の原因に なります。

■就寝中は使わない



寝具などに触れると、 火災の原因になります。

■空気穴やすき間にピン や針金の金属物など 異物を入れない





内部に触れたり、異常動作して 感電ややけどの原因になります。

### ■電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全で すと、越南や発熱に よる火災の原因にな ります。

個んだブラグ・ゆるんだコン セントは使わないでください。

### ■電源プラグをぬれた 手で抜き差ししない



感電の 原因になります。

### ■電源コード・電源プラグを破損するような ことはしない

傷つけたり、加工したり、製品のガード面や他の熟器 具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない



個んだまま使用すると、感電 ショート: 火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。
- ■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



ブラグにほこりなどがたまると、湿気など で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源ブラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- 使用中以外は電源プラグを抜いてください。

### ■お手入れの際は、必ず電源ブラ グを抜く



不意に作動して、やけど をしたり、感電の原因に なります。

電源ブラグ を抜く

## ↑ 注意

■転倒OFFスイッチをテープなどで 固定して使わない







転倒OFFスイッチが作動せず、火災の原因に なります。

■温室・浴室など高温・多湿・ 水のかかる場所では使わない



漏電して、感電・火災の 原因になります。

水場使用禁止

## 安全上のご注意

## ⚠ 注意

■使用中や使用直後は、ガードや その周辺に触れない



接触禁止



やけどや低温やけどの原因になります。

- 移動などの場合は、電源プラグを抜き、 本体が十分冷えてから取っ手を持って 移動させる。
- ■長時間同じところを温め続けない



やけどや低温やけどの 原因になります。

■操作部に水やお茶をこぼさない



内部に水が入って感電・ 火災の原因になります。

水ぬれ禁止

こぼれたときは、直ちに使うのをやめ、 販売店の点検を受けてください。

■乾燥など他の用途には使わない





過熱して、火災の原因になります。

■犬や猫などのペットの暖房用には 使わない



ベットが本体やコードを傷め、 火災の原因になる恐れがあります。

■電源ブラグを抜くときは電源コード を持たず、電源プラグを持って抜く



コードがショートや断線して、 火災・感電の原因になります。

### お願い)


■平らな床面で使う

本体を傾斜させたまま使ったり、凹凸面上や毛足の長いじゅうたんなどの上に置きますと、 転倒OFFスイッチが働き、通常しないことがあります。

■本体に腰をかけたりしない

変形・故障の原因になります。

# 各部のなまえとはたらき




## お使いになるまえに

### ■本体の設置のしかた

 「安全上のご注意」(2~4ページ)をお守りのうえ、 壁や燃えやすいもの (可燃物)から石図の寸法を 離してお使いください。


ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で 囲まれていない開放空間にしてください。




### スタンドの取り付けかた

### お願い


- ご使用前に必ずスタンドを本体に取り付けてください。
- 机など平らな面に本体を寝かせておこなってください。
- 包装ケースに入れて保管する場合は、包装ケースとポリ袋を捨て ないでください。
- **介** ちょうねじを取りはずす
  - 本体底部のちょうねじ2本を取りはずす。



全 転倒OFFスイッチへ、 スタンドの穴を合わせる



ちょうねじを締め付ける



# 使いかた

- **電源プラグを差し込む** 
  - この商品の最大消費電力は1000Wです。
- ② 運転切換つまみを お好みの位置に合わす



「強」(1000W) ...... 左右のヒーターに通電します。

「霙」(500W) ------ 右のヒーターに通電します。

### (お願い)

- スイッチを入れてから約20秒間ヒーターの通電音がしますが異常ではありませんのでそのままお使いください。
- ご使用中にピチピチと音がすることがありますが、これは本体が熱により膨張・収縮するためで、異常ではありませんので、そのままお使いください。
- 本体の方向を変えるとき(手動首振り)
  - 取っ手を持って軽く回してください。
  - 約45度の範囲で本体の方向が変えられます。
- (1) 使い終わったら 切 にし、電源プラグを抜く



## お手入れのしかた

### △ 警告

お手入れの際は、必ず電源ブラグを抜く



不意に作動して、やけどをしたり。 感覺の原因になります。

電源ブラグ を抜く

## ⚠ 注意

お手入れは本体が冷めてから行う



やけどの原因になります。

使用後は、本体が冷めるまで約30分かかります。


### お願い


●安全に長期間使用していただくために

お買い上げ後3年ぐらいたちますと、電源コードの傷みやほごりのたまりが思わぬ災害の原因となることがあります。ときどきお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

### 本体のお手入れ

ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸した柔らかい布を 固くしぼってよごれをふき取り、からぶきをする。











### 反射板・ガードのお手入れ

### お願い

 反射板が汚れると反射効率が低下するため 配方に熱が伝わりにくくなります。1シー ズンに1回程度のお手入れをしてください。

### 1 本体が冷めてから ガードをはずす


ガードが上向きになるように、机などの平らな面に本体を寝かせ、ガード中央部を軽く押し(左右のつめからはずれます)ながら、つまみを持ちガードを上に引き上げる。

### **2** 反射板・ガードの汚れを ふき取る

「本体のお手入れ」の要領でおこなう。

### 3 ガードを取り付ける

- ①フックを本体上部の穴(2カ所)に入れて押し上げる。
- ②ガードのつまみを興まで確実に押し込む。




## 収納のしかた

### お手入れ後、スタンドをはずし、ボリ袋に入れ包装ケースに収納する。

収納は直射日光の当たらない、湿気の少ないところで。


#### ■スタンドのはずしかた

- ① 机など平らな台に本体を寝かせる
- ② スタンドに手を添えて、ちょうねじをはずす
- ③ スタンドをはずす



## 故障かな!?

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源ブラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



### 一ピス (よくお読みください) 保証とアフター

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は……

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ /
- ◆その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ /

### ■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売 店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よく お読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■修理を依頼されるとき

9ページの「故障かなり」をご確認のあと、直らない ときは、まず電源ブラグを抜いて、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、お貰い上げの販売店が終 理をさせていただきますので、恐れ入りますが製 品に保証書を添えてご持参ください。

#### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。ただし、補 修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

### ■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

#### 技術料は、

12断 故障側所の修理および部局交換 速整 核 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

#### 部品代は、

修理に使用した思品および補助材料代です。

#### 出張料は、

お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

### ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料) 365日/受付9時~20時

### International Customer Care Center ナショナル/パナソニック 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)に ついてのご相談は.....

TOKYO 2 (03)3256-5444

OSAKA

**2** (06)6645-8787

所在地、電話面号が変更になることがありますので、あらかじめ ご了軍ください。

### ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

#### 近 地 区 北海道地区 奈良 含(0743)59-2770 帯広 合(0155)33-8477 滋賀 8 (077)582-5021 札幌 20(011)894-1251 大河湖山市推水町 馬上円石 96年 **申」作業記8日丁日** 机具而厚层可厚剂面 304-E 1787-11 278 37 间新山 25 (0734)75-1311 画館 8 (0138) 48 6631 京都 合(075)672-9636 旭川 君(0166)31-6151 心間先与切除ららび置き ADD - INFO MASS-1 0.805/40 旭川市2条道27千日 MALE-MRICO-241 直筒元前用 走1号 兵庫 含(078)272-6645 11.9-10 大阪 25 (06)6359-6225 野口でのほど 大阪市北京 本庄南 琴/随时3丁目2日 7317 地 区 青森 (0177)39-9712 宮城 (2022)375-2512 4 田 龅 区 **世出世祖王市名后** 真森市大学八十代 島取 ☎ (0857)26-9695 浜田 7 (0855)22-6629 **国内外985**9-2 孝先作1-37 兵田市 下州町 Barris Bess. 秋田 含(018)826-1600 山形 含(023)641-8100 997.99 米子 合(0859)34-2129 本是任何面而由场 山田市市通せいで 岡山 君(086)292-1162 W75XBATS 37 11 3 2 2TB12 可以根据宣告早期行 岩手 25 (019)639-5120 福島 25 (0243)34-1301 天屋807 MSI 25 (0852)23-1128 基因不容地 1322世 福朗牌设置等本包折 広島 合(082)295-5011 TO 18 TO 17 可南/円石 30-3 正是否而区别教育 BT = 13-20 出雲 (D853)21-3133 都图地区 Ш□ ☎ (0839)86-4050 · 公司 (10 ) 山口市研修市 栃木 20(028)632-8450 船橋 20(047)334-5111 李连括司位 地北 学剧团市中央17日 **EMPAGENTE** 467/23 8-16 群馬 20 (027)352-1217 柏 20 (0471)63-8905 BRIEF THEF **斯姆市前用町中中** 205-18 高知 25 (0888)66-3142 東京 25 (03)5477-9780 香川 🛱 (087)868-9477 水戸 (029)225-0119 BUTSING 152-2 南四市阿豐町中期 **東京都市市の会と来る** 331-1 米四市権利町309.2 2TH26-17 速導 (0886/98-1125 要据 合(089)971-2144 山梨 含(0552)22-5171 つくば 雪 (0298)64-8090 医自身板管部(18月 Mauritane 母和市下委任27日 ENTRY PILIS さく は市在第2丁目 750g 137 神奈川 四 (045)847-9720 埼玉 🕿 (048)728-8960 模式市商用区已即 横川市赤坂25世4-2 STE3:16 州 л 雕 千葉 四(043)208-6011 新湯 ☎(025)286-7725 于复市中央区 福岡 含(092)593-9036 原本 含(096)367-6067 新湖市要明(丁目 星久直取172 商品中華日口部 相本市登軍本町19-3 37648 天草 君(0969)22-3125 佐賀 合(0952)26-9151 本進作表的18-11 中 部 地 区 佐藤氏太子町 **電児島 含 (099)250-5657** 大学集员896-2 **医尼朗万马次图** 石川 曾(076)294-2683 名古屋 (2052)819-0225 長崎 雪(095)830-1658 V 85-33 石川県石川町野々市町 名古服古理機の (統領市策約 1 DAS+) 大島 8 (0997)53-5101 型入計8-10 樹屋3.1日日D 大分 雷(097)556-3815 名都在失了临时 岡崎 25 (0564)55-5719 富山 君(0764)32-8705 大分市等原在丁目 18.5 ■山市市第1/29日 西崎市田野川(7.5/28 福井 雪(0776)54-5606 岐阜 雪(058)323-6010 雪崎 雪 (0985)85-6530 福井市開発4丁目112 近旬前本展图11万元 EXPENSION APP ENLYSCIEGO 長野 四(0263)58-0073 F NEWS SIGNAL 高山 合(0577)33-0613 松本市大学世間 **加州市** 760 KJ-7

三章 君(059)255-1380

TARRO-5

久國市政府官士会計

静岡 雪(054)287-9000

MIDITION # 765

沖

沖縄 (2098)877-1207

区

新多用植制4丁目23-11

趣

# 仕様

| 定格           | 交流100\           | 1  |             |             |   |               |           |            |
|--------------|------------------|--|-------------|-------------|---|---------------|-----------|------------|
| 消費電力         | 34               | 1000W                                    |             |             |   |               |           |            |
| <b>用耳吸</b> 刀 | 55               | 500W                                     |             |             |   |               |           |            |
| コード長さ        | 2.0m             |  |             |             |   |               |           |            |
| 製品寸法         | 高さ6723           | <唱310×奥行3                                | 40(mm)      |             |   |               |           |            |
| 製品質量         | 2.9kg            |  |             |             |   |               |           |            |
|              | 断熱材 コンク          |  |             | 一卜住宅        |   |               | 木造住宅      |            |
|              | なし               |  | 約4畳(5.7㎡)まで |             |   | 約3畳(4.1m²)まで  |           |            |
|              | 50mm 約7豐(10      |  |             | 8㎡)まで 約4.5畳 |   |               | (7.1m²)まで |            |
| 義房の目安        | よります。<br>・室内外温度を | t, 附日本電視工業<br>815℃の地区を基準<br>1づき、1畳=1.65m | としています。     | 梅遊          | - | - 卜住宅<br>50mi |           | 住宅<br>50mm |

### 型情点検 長年ご使用の電気ストーブの点検を!



### このよう な症状は ありませ んか?

- スイッチを入れても運転しないことがある。
- コードを動かすと過電したり、しなかったりする。
- 電源プラグやコードが異常に熱い。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

このような症状のとき は、故障や事故防止の ため、スイッチを切り、 コンセントから電源プ ラグを抜いて、必ず販 売店に点検をご相談く ださい。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

| お買い上げ日   | 年 | 月 | B | 8   | 番 | FE-10K1S |
|----------|---|---|---|-----|---|----------|
| 販売 店名    |   |   |   | 電話( | 3 | 8        |
| お客様ご相談窓口 |   |   |   | 電話( | ) | -        |

## 松下電器産業株式会社 松下精工株式会社 大阪事業部

〒536-8555 大阪市城東区今福西6丁目2番61号